

TIGER



RX1-A/RX2-A/RX3-A

<b>Tiger Empfänger RX1-A/RX2-A/RX3-A</b>	
Artikelnummer:	RX1-A;TG-R1-I-0000, RX2-A;TG-R1-II-0000 und RX3-A;TG-R1-6-0000
Anwendungsbereiche:	Krane, Förder- und Transportanlagen, Hebezeuge, Steinbrecher,LKW-Auflieger, Landwirtschaftliche Maschinen u.a.
Duplex:	Ja
CANopen:	Ja
Frequenz:	433 - 434 MHz (69 Kanäle)
Mod. -Typ:	Schmalbandige FM-modulation
Codierung:	Digitaler Pulscode
Codierungskombinationen:	4.2 Milliarden
Stopfunktion und Sicherheitsrelais:	Zugelassen nach SIL3 IEC 61508
Relaisausgänge:	RX1-A; 16, davon 2 für Stopfunktion und 2 als Sicherheitsrelais RX3-A; 32, davon 2 für Stopfunktion und 2 als Sicherheitsrelais RX4-A; 16, davon 2 für Stopfunktion und 2 als Sicherheitsrelais Stopprelais; Potentialfreie Kontakte 16A AC I Funktionsrelais; Potentialfreie Kontakte 16A AC I Simultan Moment- / Wechselfunktion Sperr
Funkttyp:	Low IF topology
Empfindlichkeit:	Besser als -110 dBm
Antenne:	Extern
Betriebsspannung:	12-350V DC und 24-230V AC
Gewicht:	RX21-A und RX3-A: Ca. 1.350 g RX2-A; Ca. 1.650 g
Maße:	256 x 217 x 85 mm inkl. die vier Befestigungs Lasche
Gehäuseschutzart:	IP 65
Empfohlener Sender:	Alle Sender system Tiger

**TELE RADIO AB**  
Sweden, Main office  
Tel. +46 (0)31-748 54 60  
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

**TELE RADIO SVERIGE**  
Sweden  
Tel. +46 (0)31-724 98 00  
e-mail: sverige@tele-radio.com

**TELE RADIO LTD**  
England  
Tel. +44 (0) 1625 509125  
e-mail: england@tele-radio.com

**TELE RADIO GmbH**  
Germany  
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550  
e-mail: deutschland@tele-radio.com

**TELE RADIO LLC**  
North America & Latin America  
Tel. +1 (305) 459 0763  
e-mail: america@tele-radio.com

**TELE RADIO ASIA**  
China  
Tel. +86-(0)592-3111168  
e-mail: china@tele-radio.com

**TELE RADIO BV**  
Benelux  
Tel. +31-(0)70-419 41 20  
e-mail: benelux@tele-radio.com

**TELE RADIO TURKEY**  
Turkey  
Tel. +90 216 574 22 94  
e-mail: turkiye@tele-radio.com

**TELE RADIO AS**  
Norway  
Tel. +47-6933 4900  
e-mail: norge@tele-radio.com