

TIGER



TX1-A



TX2-A

Tiger Sender TX1-A/TX2-A	
Artikelnummer:	TX1-A; TG-T3-4-0000      TX2-A; TG-T3-5-0000
Anwendungsbereiche:	Krane, Förder- und Transportanlagen, Hebezeuge, Steinbrecher, LKW-Aufleger, Landwirtschaftliche Maschinen u.a.
Duplex:	Ja
Display:	TX1-A; Ja      TX2-A; Nein
Frequenz:	433 - 434 MHz (69 Kanäle)
Mod.- Typ:	Schmalbandige FM-Modulation
Codierung:	Digitaler Pulscode
Codierungskombinationen:	4,2 Milliarden (werkseitig codiert)
Funktionen:	TX1-A; 10 X 2      TX2-A; 12 X 2
Stoppfunktion:	Zugelassen nach SIL3 IEC 61508
Radiotype:	Low IF topology
Ausgangsleistung:	10m W (50 Ohm)
Antenne:	Integriert
Betriebsspannung:	Auswechselbare Aufladbar Akku (Li-ion)
Betriebsdauer:	Ca. 30 Stunden kontinuierlicher Dauerbetrieb
Stromaufnahme:	TX1-A; Ca. 50-250 mA      TX2-A; Ca. 50 mA
Maße:	210 x 80 x 40 mm
Gehäuseschutzart:	IP 65
Gewicht:	300 g
Empfohlene Empfänger:	Alle Tiger-Systeme

**TELE RADIO AB**  
Sweden, Main office  
Tel. +46 (0)31-748 54 60  
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

**TELE RADIO SVERIGE**  
Sweden  
Tel. +46 (0)31-724 98 00  
e-mail: sverige@tele-radio.com

**TELE RADIO LTD**  
England  
Tel. +44 (0) 1625 509125  
e-mail: england@tele-radio.com

**TELE RADIO GmbH**  
Germany  
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550  
e-mail: deutschland@tele-radio.com

**TELE RADIO LLC**  
North America & Latin America  
Tel. +1 (305) 459 0763  
e-mail: america@tele-radio.com

**TELE RADIO ASIA**  
China  
Tel. +86-(0)592-3111168  
e-mail: china@tele-radio.com

**TELE RADIO BV**  
Benelux  
Tel. +31-(0)70-419 41 20  
e-mail: benelux@tele-radio.com

**TELE RADIO TURKEY**  
Turkey  
Tel. +90 216 574 22 94  
e-mail: turkiye@tele-radio.com

**TELE RADIO AS**  
Norway  
Tel. +47-6933 4900  
e-mail: norge@tele-radio.com

TIGER



JD\*-A

Tiger Joystick Sender JD*-A	
Artikelnummer:	JD1-A: TG-T4-11-0000      JD2-A: TG-T4-5-0000
Anwendungsbereiche:	Krane, Förder- und Transportanlagen, Hebezeuge, Steinbrecher, LKW-Auflieger, Landwirtschaftliche Maschinen u.a.
Duplex:	Ja
Display:	Ja
Frequenz:	433 - 434 MHz (69 Kanäle)
Mod.- Typ:	Schmalbandige FM-Modulation
Codierung:	Digitaler Pulscode
Codierungskombinationen:	4,2 Milliarden (werkseitig codiert)
* = Funktionen:	JD1-A: 2 Joysticks mit 2 Geschwindigkeiten JD2-A: 2 Joysticks mit 4 Geschwindigkeiten
Stoppfunktion:	Zugelassen nach SIL3 IEC 61508
Radiotype:	Low IF topology
Ausgangsleistung:	10m W (50 Ohm)
Antenne:	Integriert
Betriebsspannung:	Aufladbarer Wechsel-Akku (Li-ion)
Betriebsdauer:	Ca. 15 Stunden kontinuierlicher Dauerbetrieb
Stromaufnahme:	Ca. 50-250 mA
Maße:	210 x 130 x 140 mm
Gehäuseschutzart:	IP 65
Gewicht:	1200 g
Empfohlene Empfänger:	Alle Tiger-Systeme

**TELE RADIO AB**  
Sweden, Main office  
Tel. +46 (0)31-748 54 60  
e-mail: info@tele-radio.com

www.tele-radio.com

**TELE RADIO SVERIGE**  
Sweden  
Tel. +46 (0)31-724 98 00  
e-mail: sverige@tele-radio.com

**TELE RADIO LTD**  
England  
Tel. +44 (0) 1625 509125  
e-mail: england@tele-radio.com

**TELE RADIO GmbH**  
Germany  
Tel. +49 (0)94 51-944 8 550  
e-mail: deutschland@tele-radio.com

**TELE RADIO LLC**  
North America & Latin America  
Tel. +1 (305) 459 0763  
e-mail: america@tele-radio.com

**TELE RADIO ASIA**  
China  
Tel. +86-(0)592-3111168  
e-mail: china@tele-radio.com

**TELE RADIO BV**  
Benelux  
Tel. +31-(0)70-419 41 20  
e-mail: benelux@tele-radio.com

**TELE RADIO TURKEY**  
Turkey  
Tel. +90 216 574 22 94  
e-mail: turkiye@tele-radio.com

**TELE RADIO AS**  
Norway  
Tel. +47-6933 4900  
e-mail: norge@tele-radio.com